

## COLLE ULTRA CONCENTREE – TOILES DE VERRES ET PAPIERS PEINTS INTISSES

### COLLE REVETEMENTS POUR MURS ET PLAFONDS

*Colle ultra concentrée à diluer pour toiles de verres et papiers peints intissés.*

**COV: A+**



#### DESTINATIONS

Colle ultra concentrée à diluer dans l'eau, spécialement adaptée à un collage durable de tous les types de revêtements toiles de verre à peindre et fibres de verre jusqu'à 160 g/m<sup>2</sup> et papiers peints intissés.

#### AVANTAGES

- Colle concentrée à diluer dans l'eau
- Pratique à transporter et conserver
- Rapidité de préparation (5 minutes)
- Application sans projections
- Pas de grumeaux
- Collage résistant
- Sans solvant

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



\* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles) à C (fortes émissions).

#### MISE EN OEUVRE

##### MATERIEL NECESSAIRE :

- Rouleau pour peinture (poils moyen 12mm)
- Pinceau
- Couteau à maroufler
- Règle métallique
- Cutter

## **PREPARATION DE LA COLLE**

Versez 5 litres d'eau dans un seau propre et ajoutez la totalité du contenu de la poche. Agitez énergiquement pendant environ 45 secondes, puis laissez reposer 5 minutes. Brassez de nouveau la préparation, la colle est prête.

## **APPLICATION DE LA COLLE :**

Pour réussir la pose, les murs doivent être sains, secs, solides, propres, lisses et normalement absorbants. Pour vous assurer que la pose soit bien droite, tracez un trait vertical sur le mur à l'aide d'un fil à plomb.

- Appliquez votre lé de revêtement le long du trait en le faisant dépasser de 5 cm en haut et en bas en démarrant d'en haut.
- Afin de chasser les bulles d'air, marouflez le revêtement de haut en bas et du centre vers l'extérieur à l'aide d'un couteau à maroufler.
- Coupez le revêtement qui dépasse à l'aide d'une règle métallique et d'un cutter. Attendez 24h minimum avant de peindre. En cas de pose sur les murs et plafonds, commencez par le plafond. Utiliser la colle spéciale plafonds QUELYD. Pour une finition parfaite, nettoyez les excédents de colle au fur et à mesure à l'aide d'une éponge.

Conservation : la préparation peut être conservée 15 jours dans un seau fermé hermétiquement.

Température de mise en œuvre : +10°C à +25°C.

---

## **NETTOYAGE**

Nettoyage des outils à l'eau tiède.

---

## **CONSOMMATION**

1KG = 40m<sup>2</sup>.

---

## **CONSERVATION**

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit sec à l'abri du gel.

---

## **CONDITIONNEMENTS**

<b>CODE</b>	<b>UC</b>	<b>PCB</b>	<b>GENCOD</b>
30608406	POCHE SOUPLE 1KG	6	3549212476106

### **SECURITE**

Conservé hors de portée des enfants. Éviter le contact avec les yeux. Ne pas avaler. Porter des gants et des lunettes contre les projections éventuelles de produit. Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

